

Minimiza y evita riesgos en la entrega y recepción de líneas de proceso atendiendo las siguientes recomendaciones:

Selección y uso de elementos de protección personal



Antes de iniciar la operación es necesario revisar que los trabajadores cuenten con los siguientes elementos:

- PROTECCIÓN OCULAR: Gafas con
- CASCO: Protege al trabajador de impactos con partículas abrasivas, ruido, polvo y otros peligros.

protección UV y visores para cuidado de

- ROPA DE PROTECCIÓN: Se recomienda braga ignífuga para proteger el cuerpo.

ojos por exposición a partículas.

- **PROTECCIÓNAUDITIVA**



GUANTES: Permiten la protección de manos durante la operación. Deben ser de material resistente a la abrasión, desgarro y productos químicos en ocasiones.



BOTAS: Protegen los pies de impactos, quemaduras y otros peligros. Deben tener las características propias de la labor a realizar.



MÁSCARA RESPIRATORIA:

Doble cartucho, necesaria para protección de vías respiratorias en caso de requerirse.

FASE 1

PLANEACIÓN

Se debe realizar una reunión entre equipo de trabajo ejecutor, autoridad de la facilidad, líder técnico y demás involucrados para garantizar una correcta divulgación de la labor a ejecutar, dejando en claro que es necesario:



- Verificar y divulgar el procedimiento para la revisión del área y del entorno en donde se realizará el trabajo.
- Validar las competencias del personal y las herramientas necesarias para la ejecución del trabajo.
- Realizar un taller de lecciones aprendidas.
- Divulgar el ART por parte de los ejecutantes a todo el personal, asegurando el entendimiento de los peligros, riesgos y la aplicación de los controles.



- Tener pleno conocimiento de la actividad, de la totalidad de los riesgos a los que estarían expuestos y de las acciones a tomar para eliminarlos o mitigarlos en caso de que se materialicen.
- impliquen a personas, equipos o el medio ambiente.

Entender cómo actuar ante los posibles eventos HSE que

ALISTAMIENTO DE EQUIPOS,

Conocer los permisos de trabajo a tramitar.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE TRABAJO

correctas para ejecutar la tarea, asegurando:

Contar con los

Es necesario seleccionar e inspeccionar las herramientas

Dejar registro de inspección en el formato respectivo.

FASE 2

dispositivos de bloqueo seleccionados para el trabajo a realizar (candados, bridas ciegas) y las etiquetas de marcación para el equipo bloqueado.

los equipos de control de emergencia para derrames de producto.

Tener disponibles









equipo adecuado para



los dispositivos y materiales necesarios para atender una posible emergencia.

sitio se disponga de

envío de producto o fluido al tanque seleccionado en caso de requerir drenaje para trabajos en líneas.



de entrega y recepción de líneas de proceso.



